

Manual de Instruções



PHT844

Sonômetro com USB



1 SUMÁRIO

2	Antes do uso	2
	Check-up	2
	Introdução	2
	Características	2
	Visão geral do equipamento	3
	Display LCD	4
	Especificações	4
	Calibração	5
	Configuração de calendário	6
2	Instruçãos do operação	c
3		0
	Instalação da bateria	6
	Seleção do nível de medição	6
	Seleção de ponderação de tempo1	1
	Seleção de ponderação de frequência1	2
	A medição do valor máximo1	3
	Armazenamento de dados1	4
	Exclusão de dados1	4
	Conexão com PC1	15
	1. Requisitos de configuração do computador:1	5
	2. Instalando o software de coleta de dados:1	5
	3. Instruções de software2	20
	4. Conexão com PC:2	21
	5. Configuração do sistema:2	22
	6. Medição on-line:2	24
4	Outros itens 2	5
	Solução de problemas comuns2	25
	Atenção2	26
	Manutenção e garantia2	26



2 ANTES DO USO

CHECK-UP

Desembale seu kit com cuidado após adquirir este produto e certifique-se de ter todos os itens a seguir. Caso algum item esteja faltando ou se você encontrar alguma incompatibilidade ou dano ou o manual parecer estar sem página, etc. Influenciando seriamente a leitura, entre imediatamente em contato com seu revendedor.

- Medidor de nível sonoro: 1un
- Esponja protetora: 1un
- Cabo de conexão USB: 1un
- Fio de saída AC: 1un
- Bateria alcalina de 1,5V: 4un
- Manual de instruções: 1un
- Caixa de embalagem PP: 1un

INTRODUÇÃO

Esta unidade foi projetada para atender aos requisitos de medição de engenheiros de ruído, controle de qualidade de ruído e prevenção de saúde em vários ambientes, como medição de ruído em fábricas, escritórios, estradas de trânsito, famílias e todas as outras aplicações de medição de ruído.

CARACTERÍSTICAS

- Esta unidade foi projetada de acordo com os seguintes padrões:
 - a) Padrão do comitê internacional de eletricistas: IEC PUB 651 TYPE2
 - b) Padrão nacional dos EUA: ANSI S1.4 TYPE2
- Precisão de até +/-1,5dB
- Faixa de medição é de 30 a 130dB
- Seleção de ponderação de tempo rápido/lento
- Luz de fundo automática
- Função de retenção de valor máximo
- Desligamento automático 10 minutos
- Seleção de ponderação de frequência A/C
- Ambas as saídas de sinal AC e PWM estão disponíveis
- Função de calendário
- Função de registro de dados 4700
- Conecta-se ao PC por meio de USB, fornece download de registros de dados, análise de amostragem de dados em tempo real e funções de impressão de gráficos e dados.



VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO



- 1. Esponja (quando usar ao ar livre, coloque-a, evite que o ruído do vento atrapalhe a leitura)
- 2. Microfone capacitivo
- 3. Visor LCD
- 4. ^(b)Botão liga/desliga
- 5. ▲LEVEL▼ Botão de mudança de posição de nível e configuração de calendário.
- 6. Chave de retenção do valor máximo e configuração do calendário.

7. CLEAR Seleção de ponderação de frequência e tecla de exclusão de dados de registro, o valor padrão é A, pressione uma vez para ser C, pressione para baixo até que no LCD apareça o símbolo CLR excluirá todos os dados de registro.

A: Ponderação para medições gerais de nível sonoro.

C: Ponderação para verificação do conteúdo de ruído de baixa frequência.

8. Seleção de ponderação de tempo e tecla de gravação de dados, o valor padrão é RÁPIDO (FAST), pressione uma vez para ficar LENTO (SLOW), pressione para baixo até que no LCD apareça o símbolo RECORD para entrar no modo de gravação de dados, pressione novamente para sair deste modo.

RÁPIDO (FAST): Exibindo o valor atual de dB instantâneo

LENTO: Exibindo o valor médio atual de dB em 1 segundo.

9. PWM: Conector de saída de modulação por largura de pulso

10. ¹USB: entrada USB

- 11. $\overset{\text{DC 6V IN}}{\oplus \oplus \oplus}$: Conector de entrada DC (externo positivo dentro negativo)
- 12. AC OUT: Conector de saída de sinal analógico AC
- 13. Botão de calibração
- 14. Rosca para fixação em tripé
- 15. Sensor de luz



DISPLAY LCD



- 1. Faixa de nível sonoro
- 2. DATE Data do calendário (ano, mês, dia)
- 3. MAX Ícone de valor máximo
- 4. **SPL** Ícone de nível de pressão sonora
- 5. 🖃 Indicação de bateria fraca
- 6. **USB** Ícone de comunicação USB
- 7. RECORD Ícone de gravação de dados
- 8. FULL Indicação de memória de dados cheia
- 9. dB Unidade de medida
- 10. AC Ponderação de frequência A e C
- 11. Área de exibição de leitura
- 12. TIME Relógio calendário (hora, minuto, segundo)
- 13. Gráfico de barras (gráfico de barras 1dB/1)
- 14. **EVER** Símbolo de alarme, se a leitura estiver acima da faixa máxima, este símbolo será exibido.
- 15. SLOW Ponderação de tempo lento (refere-se à velocidade de resposta)
- 16. FAST Ponderação de tempo rápida (refere-se à velocidade de resposta)
- 17. UNDER Símbolo de alarme, se a leitura estiver abaixo da faixa mínima,

este símbolo será exibido.

ESPECIFICAÇÕES

Fonte de som de calibração	94dB@1kHz
Faixa de medição	30~130 dBA @1KHz
Precisão	±1,5 dB
Resposta de frequência	31,5 Hz~8,5 KHz
Resolução	0,1 dB
Nível de medição	30 a 80, 50 a 100, 60 a 110, 80 a 130 dB
Faixa dinâmica	50dB/100dB
Indicação de saturação	OVER/UNDER (ACIMA/ABAIXO)
Ponderação dinâmica	AeC
Display Digital	4 dígitos
Gráfico de barras analógico	1dB/1 barra



Taxa de atualização do gráfico	FAST: 8 vezes/Segundo; SLOW: 2
	vezes/segundo
Sinal de saída AC	4Vrms/barra completa do gráfico,
	impedância de saída 600 Ohm
Saída PWM	Duty cycle = $\frac{0.01 x valor dB}{3.3} x 100\%$
Característica dinâmica	Fast (alta velocidade) /SLOW (baixa
	velocidade)
Precisão do calendário	± 30 segundos/dia
Capacidade de memória	4700
(registros)	
Registro de máximo	Sim
Desligamento automático	10 minutos sem operação
Microfone	1⁄2" capacitivo polarizado
Alimentação	6V (4x 1.5V alcalina)
Dimensões	70x35x256mm
Peso	244g (sem baterias)
Vida da bateria	20h de uso contínuo (baterias alcalinas)

CALIBRAÇÃO

Use um instrumento de calibração padrão de 94dB @ 1KHZ.

1. Abra a porta da bateria e insira as baterias na bateria compartimento corretamente.

2. Configuração do medidor de nível sonoro:

A ponderação da frequência é A;

A ponderação do tempo é RÁPIDA;

A faixa de nível é de 60 a 110dB.

Conforme mostrado na Figura 1



Figura 1

Observação:

Nossos produtos são todos bem calibrados antes do envio. Ciclo de recalibração recomendado: 1 ano.



CONFIGURAÇÃO DE CALENDÁRIO

1. Configuração de data e relógio com botão:

Quando a unidade estiver desligada, pressione a tecla 0 e a tecla 0 para ligar, a tela LCD pisca o primeiro dígito do ano civil, conforme mostrado na Figura 2:





Neste momento você pode soltar a tecla digital do ano, mês e dia, após ajustar o primeiro dígito, pressione a tecla LEVEL ▲ ou ▼ para ajustar o dígital do ano, mês e dia, após ajustar o primeiro dígito, pressione a tecla digital do ano, mês e dia, após ajustar o primeiro dígito, pressione a tecla vez, você pode iniciar o segundo dígito. Siga estes passos, ao pressionar esta tecla na sexta vez, você pode iniciar o

ajuste de hora e minuto, após terminar o ajuste de minuto, pressione a tecla mais uma vez para sair do modo de ajuste de calendário.

2. Configuração de data e hora com conexão ao PC:

Clique em OPTION > SYSTEM SETUP, selecione SYSTEM SETUP TIME WITH PC CURRENT TIME e clique em ENTER, no computador o tempo exibido será baixado para o instrumento.

3 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

INSTALAÇÃO DA BATERIA

- 1. Abra a tampa da bateria e insira 4 baterias AA de 1,5V no compartimento da bateria.
- 2. Feche a porta da bateria.
- 3. Quando a tensão da bateria cai abaixo do valor operacional de tensão, o ícone "⊟" aparece, substitua por baterias novas.
- 4. Quando o adaptador DC for usado, insira os plugues (3.5 Φ) do adaptador no conector DC 6V.

SELEÇÃO DO NÍVEL DE MEDIÇÃO.

Pressione a tecla ^(b) para ligar a unidade, após LCD exibirá por 2 segundos exibirá o ano, mês e data.



Conforme mostrado na Figura 3:



Figura 3

Após 3 segundos entra no modo de medição padrão, conforme mostrado na Figura 4:



Figura 4

Pressione a tecla LEVEL ▲ ou ▼, selecione o nível de medição desejado: 30 a 80, 50 a 100,60 a 110, 30 a 130(automático) a tela LCD exibe o seguinte:





30~80:



50~100:



60~110:





30 ~ 130:



80~130:





0~130:

Se o nível de medição definido for superior ao ambiente nível, por exemplo, o nível 60 ~ 110 é definido e o valor real atual o nível de som for inferior a 60dB, a tela LCD exibirá o ícone pressione a tecla ▼ para diminuir o nível até que o ícone mostrado na Figura 5:



Figura 5

Se o nível de medição definido for inferior ao ambiente nível, por exemplo, o nível 30 ~ 80 é definido e o valor real atual o nível de som for superior a 80dB, a tela LCD exibirá o ícone **OVER**, pressione a tecla ▲ para aumentar o nível até que o ícone **OVER** desapareça. Conforme mostrado na Figura 6:





Figura 6

Observações:

a. Se o nível de medição for definido como 80~130, o LCD ainda exibir o ícone **OVER**, que indica o ruído atual o nível está excedendo a faixa de medição desta unidade, isso indica que o nível de ruído atual está excedendo o limite de medição do aparelho;

b. Se o nível estiver definido como 30 ~ 130, a unidade pode alternar automaticamente o nível.

SELEÇÃO DE PONDERAÇÃO DE TEMPO

A ponderação de tempo padrão é RÁPIDA após ligar, a tela LCD exibe como na Figura 7:





Pressione a tecla from para mudar para SLOW (baixa velocidade), o LCD a tela é exibida como na Figura 8:





Figura 8

Observação:

a.Selecionar RÁPIDO é pegar a leitura atual;

b. Selecionar SLOW é obter a leitura da média em 1 segundo.

SELEÇÃO DE PONDERAÇÃO DE FREQUÊNCIA

A ponderação de frequência padrão é A após ligar, o A tela LCD exibe como na Figura 9:





Pressione uma vez a tecla (clear), a frequência de pesagem irá mudar para C, o LCD exibe como na Figura 10:





Figura 10

Observação:

- A- Ponderação para medições gerais de nível sonoro.
- B- Para verificar o conteúdo de sons de baixa frequência.

A MEDIÇÃO DO VALOR MÁXIMO

Durante o processo de medição, pressione a tecla ^(LIXX) para travar a leitura máxima, o LCD exibe como na Figura 11:



Figura 11

Pressione-o novamente para sair da medição do valor máximo e retornar ao modo de medição normal.



ARMAZENAMENTO DE DADOS

Pressione a tecla $\stackrel{\text{frist}}{\longrightarrow}$ até que a tela LCD apareça o símbolo 1, então pressione LEVEL \blacktriangle ou \checkmark para ajustar o intervalo de gravação, finalmente pressione $\stackrel{\text{frist}}{\longrightarrow}$ para entrar no modo de armazenamento de dados, a tela LCD exibe como na Figura 12:



Figura 12

A capacidade de memória é de 4700, após longo período de gravação, na tela LCD aparecerá o símbolo FULL, conforme mostra a Figura 13:



Figura 13

No processo de armazenamento de dados ou a memória de gravação está cheia, pressione a tecla receive novamente para sair do modo de gravação, o símbolo piscante RECORD desaparecerá.

EXCLUSÃO DE DADOS

Pressione a tecla excluídos, o LCD exiba co símbolo CLR, então todos os dados gravados serão excluídos, o LCD exibe como na Figura 14:





Figura 14

CONEXÃO COM PC

- 1. Requisitos de configuração do computador:
- CPU: Pentium III 600MHZ ou superior;
- Uma interface de conexão USB disponível;
- A resolução de tela mais baixa do monitor é 800*600 (ou superior), true color;
- Pelo menos 8 MB de memória disponível;
- Pelo menos 50 MB de memória em disco disponível;
- Sistema operacional: Microsoft Windows XP/VISTA/Windows 7

2. Instalando o software de coleta de dados:

Escaneie o QR code:



Ou acesse o link: https://phtron.com.br/produto/pht844/

Clique no item "Software Soundlab 1356", baixe o arquivo "SoundLab-1356.zip", extraia, clique duas vezes no ícone do programa Setup.exe para entrar na interface de instalação do programa, clique em NEXT para entrar na próxima etapa, como mostra a imagem a seguir:





Clique em "Browse" para alterar a pasta de instalação, clique em "Próximo" para entrar na próxima etapa, conforme a imagem a seguir mostra:

Setup - SoundLAB	
Select Destination Location	
Where should SoundLAB be installed	
Setup will install SoundLAB i	nto the following folder.
To continue, click Next. If you would	like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\SoundLAB	Browse
At least 15.1 MB of free disk space is	required
Acteast 13/1 Mp of Tree disk space is	requireu.

Quando esta interface for lançada, clique em "NEXT" para entrar na próxima passo, como mostra a imagem a seguir:

Precisão para a Vida

PHTRON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA Rua General Osório, 1482 sala 114 – Centro Campinas – SP – CEP 13.010-111 CNPJ: 52.198.699/0001-40 info@phtron.com.br

Setup - SoundLAB	
Select Start Menu Folder Where should Setup place the program's shortcuts?	
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Mer	nu folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Br	owse. rowse
Don't create a Start Menu folder	
< <u>B</u> ack Next >	Cancel

Selecione "Create a desktop icon" se desejar criar um ícone na área de trabalho e clique em "PRÓXIMO" para entrar na próxima etapa, como mostra a imagem a seguir:

Colort Additional Tacks				-
Which additional tasks should be per	rformed?		Ő	- All
Select the additional tasks you woul then click Next.	d like Setup to p	erform while inst	alling SoundLAB,	
Additional icons:				
Create a <u>d</u> esktop icon				

Clique em "Install" para iniciar a instalação, conforme mostra a imagem a seguir:



Setup - SoundLAB	
Ready to Install Setup is now ready to begin installing SoundLAB on your computer.	
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.	
Destination location: C:\Program Files\SoundLAB Start Menu folder: SoundLAB	~
< <u>B</u> ack Install	Cancel

Quando esta interface aparecer, certifique-se de selecionar o "Setupbde (DataBase access engine) se for a primeira vez que instala este software neste computador, clique em "Finish" para instalar o mecanismo de acesso ao DataBase.

Se este não for a primeira instalação deste software, você não precisa selecionar "Setupbde".

Para iniciar o software após a instalação, selecione "Run SoundLAB", clique em "Finish" para finalizar a instalação.

Como mostra a imagem a seguir:



Se for a primeira vez que instala este software, será necessário instalar o Banco de Dados, conforme informado no passo anterior.

Quando a tela abaixo for mostrada, clique em "Install" para iniciar a instalação. Como mostra a imagem a seguir:



Quando esta interface aparecer, clique em "Finish" para finalizar a instalação.



Como mostra a imagem a seguir:



3. Instruções de software

A janela do software como mostra a imagem a seguir:



Instruções do menu conforme mostrado naS imagem a seguir:



Barra de menu "option"





Observação:

Verifique se o instrumento está bem conectada ao computador na coluna de estado:

"Conect OK": Conexão bem-sucedida;

"Desconecto": falha ao conectar.

Comando	Função
Medição em tempo real	A medição de dados em tempo real será exibida na tela do
	computador
Salvar como	Salvar o arquivo de medição de dados no formato Lab
Importar Dados	Baixar os dados da medição
Exportar Configuração	Exportar os dados da medição para o formato Excel
Folha de Impressão dos	Imprimir a folha de dados
Dados	
Configuração do Sistema	Configuração do sistema
Idioma	Configuração do idioma da interface do software

Coluna de ferramentas conforme a seguir:



Botão	Função
~	Dados de medição em tempo real, os dados medidos em tempo real
-	serão mostrados na tela do pc.
-	Baixar os dados gravados no equipamento para o pc
	Abrir arquivo de medição salvo no formato Lab
1	Salvar dados de medição em tempo real
*	Salvar os dados de medição como documento Excel
1	Imprimir folha de dados
×	Configurar sistema
?	Ajuda
	Informação do sistema
*	Fechar

4. Conexão com PC:

Insira uma extremidade do fio USB na entrada USB do equipamento, conforme mostra a imagem a seguir:





Conecte a outra extremidade do fio USB na porta de interface do PC, conforme mostra a imagem a seguir:



Observação:

Assim que a conexão for concluída, um ícone USB aparecerá no LCD da unidade indicando uma conexão bem-sucedida,caso contrário, a conexão falhará.

Em conexão com o PC, o PC poderia fornecer energia diretamente à unidade, na ausência de 4 pilhas AA. Ao desconectar do PC, a unidade desligará automaticamente.

5. Configuração do sistema:

Clique em "Option" > "System Setup" ou clique para entrar em "System Option". A configuração padrão é "Micellaneous Option". Digite o nome da empresa se precisar, clique em Ok" ou "Apply" para confirmar a configuração.

Como mostra a imagem a seguir:



Software System SPL Unit Setting PC Softw	Settup are Setting Miscellaneous Option	80
Company's Name	Enter your company name	

Clique em "SPL Unit Setting para configurar os seguintes itens: Faixa de medição (measurement range), Max work mode (modo de retenção de máximo), Sample Speed (velocidade de amostragem), Weight (ponderação), etc. Então clique "Ok" ou "Apply" conforme a figura a seguir mostra:

Software System Setup SPL Unt Setting PC Software Setting Miscelaneous D	ation]
Measurement Range 30-130	if
To synchronize with PC To Synchronize with PC Sangle Speed Fast Slow Sampling rate	MAX mode MAX Work Mode
Disconnect!	Ok Cancel Apply

Clique em "Software PC Setting" para configurar o alarme de dB baixo/alto e ligar/desligar o som do alarme. Em seguida, clique em "OK" ou "Aplicar" para confirmar. Como mostra a imagem a seguir:



Low db Alam 34	vest DB alarm	
Low db Alam		
Sethi	do ghest DB alarm	
High db Alam 39	db	
Alarm switsch		
Alam Sound C On C	OW	

6. Medição on-line:

Clique em "Real time measure" no menu "File" ou no botão "Medição em Tempo Real" na coluna de ferramentas para entrar na janela conforme mostrado na imagem a seguir:



Instruções dos botões:

Start to Measure	Clique para iniciar medição em tempo real	
🔇 Stop Measure	Clique para parar medição em tempo real	
🔩 Clear	Clique para apagar todos os dados de medição	
ave Save	Clique para gravar os dados de medição em tempo real, insira o nome do arquivo na janela seguinte e clique "save" para salvar o documento no fomato "Lab"	



🚴 Print Graph	Clique para imprimir o diagrama	
🔍 Zoom In	Aumentar zoom no diagrama	
Q Zoom Out	Diminuir zoom no diagrama	
Reset Zoom Reiniciar zoom para o valor padrão		
00	Mover o diagrama para a direita ou esquerda	

Clique na barra de menu Importar dados em arquivo ou no botão "Import data" na coluna de ferramentas aparecerá como mostra a imagem a seguir:

SoundLAB 1.0 - [SoundLAB Import D	ata] 📰 🖬 🚺
Eile Option Lindow Help	. ē ×
🖉 🦊 🚞 💾 🍡	i 🕂 光 💽 🔍 💥
RecNo MeeValue WeTime	Data Imported Analyzing
	140 130 130 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90
s	Free Filmer Zoom In Filmer Zoom Out Reset Zoom 🔮 🧕
Certification Street	Records MAX MIN AV
Connect OK!	

Clique em "Import" para importar os dados armazenados no medidor de nível sonoro, que serão exibidos como Curva de dados!

OBSERVAÇÃO:

Este software suporta a impressão de curvas de dados de medição diagrama, para obter detalhes, consulte o conteúdo da AJUDA.

4 OUTROS ITENS

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

A seguir está uma lista de ações a serem tomadas se a unidade não estiver funcionando corretamente:

1) A tela está em branco:

Verifique se as baterias estão instaladas corretamente. Abra a tampa do compartimento da bateria na parte traseira da unidade. Os símbolos + e – na bateria devem corresponder aos símbolos + e – correspondentes marcados no compartimento da bateria.



2) Se a unidade não conseguir se conectar ao PC normalmente, verifique se o cabo USB está OK; se o cabo não puder ser usado, substitua-o por um novo.

Atenção

1). Condições ambientais em operação: Uso interno; Abaixo de 2.000 metros de altitude; Temperatura:0~40°C; Umidade relativa: <80% UR

2). Não armazene ou use a unidade nas seguintes condições:

- a. Respingos de água ou níveis elevados de poeira.
- b. Ar com alto teor de sal ou enxofre.
- c. Ar com outros gases ou materiais químicos.
- d. Alta temperatura ou umidade ou luz solar direta.

3). Nunca impacte o equipamento ou use-o em condições de umidade.

MANUTENÇÃO E GARANTIA

1) Manutenção

Substituição e manutenção da bateria:

a. Remova a bateria da unidade se não for necessária por longos períodos de tempo para evitar danos ao compartimento da bateria e ao eletrodo resultantes de vazamento da bateria.
b. Após ligar, se um símbolo ⊟ aparecer no LCD, você precisará substituir as baterias imediatamente. Abra a tampa do compartimento da bateria, retire a bateria antiga, instale baterias novas (observe a polaridade da bateria) e feche. Para obter detalhes, consulte as figuras e o conteúdo na seção "Instalação da bateria" deste manual.

Limpeza do corpo:

Nunca use álcool ou diluente para limpar a caixa da unidade, pois isso irá corroer especialmente a superfície do LCD; basta limpar a unidade levemente conforme necessário com um pouco de água limpa.

2) Garantia

Garantia de 12 meses da data da nota Fiscal.

Isentamo-nos de qualquer responsabilidade devido a: danos de transporte; uso ou operação incorreta; manipulação, alterações ou tentativas de reparo; sem cartão de garantia, fatura.

Declarações Específicas

a. Reservamo-nos os direitos de atualização e alteração do design do produto e do manual, que estão sujeitos a alterações sem notificação adicional.

b. Descarte a bateria de acordo com as leis e regulamentos locais.



